

1	2	3	4
6676 6677 1676 6682 1679 6680 6675 2000 (0002) 1000 (0001) 0776 1455 0129 (0826) 0781 (0763) 1454 0140 0891 (0503) 0892 (0767) 0121 0118 (0828) 0607 (0827) 0120 (0500) 0113 (0501) 0141 1345 1412 (0502) 1351 0115 0116 0114 (0961) 0890 (0520) 1161 0780 (0454) 1507 5021	6676 6677 1676 6682 1679 6680 6675 3000 (0584) 0778 (0703) 0601 (0323) 0097 (0645) 0134 (0646) 0135 (0592) 0507 0508 0642 0105 (0601) 0630 0504 (0836) 0102 0501 (0739) 1336 (0913) 0450 (0594) 1335 2260 0122 (0829) 0147 1401 (0507) 1334 (0902) 1176 1288 (0822) 1167 1074 0636 (0534)	6676 6677 1676 6682 1679 6680 6675 1163 (0914) 1168 0078 0622 0623 0628 (0769) 0641 1411 0089 (0921) 0104 (0821) 1458 0503 (0600) 0629 (0835) 0106 (0738) 0098 0918 (0270) 1461 0296 (0289) 0295 0433 0284 (0906) 1460 0155 0639 0111 (0764) 0162 0793 (0606)	6676 6677 1676 6682 1679 6680 6675 1073 0137 0633 0637 0638 (0599) 0867 (0227) 1057 1063 (0610) 0600 3518 0081 (0647) 0075 (0800) 0076 (0351) 1402 (0806) 1391 (0837) 1392 (0465) 1422 (0924) 0869 (0603) 0871 1459 1348 (0595) 0166 (0604) 0128 0204 0109 (0771) 0153 (0487) 0300

5

6

7

8

6676	6677	1676	6682	1679	6680	6675	0082 (0876)		6676	6677	1676	6682	1679	6680	6675	0818 (0453)		6676	6677	1676	6682	1679	6680	6675	0036 (0970)		6676	6677	1676	6682	1679	6680	6675	0363
							0067 (0805)									0819								1081 (0250)								0814		
							0103 (0960)									1315 (0976)								0042 (0736)								1363		
							1421									0815 (0461)								1342								0351		
							1418									2255								0350 (0672)								1316 (0413)		
							0108									1078 (0468)								1469								0816		
							0158 (0580)									1305 (0957)								1368								1471		
							1067									0825 (0916)								1464								0806		
							0157									1468								1463								1306 (0881)		
							1064									0821 (0558)								1303 (0790)								0273		
							1060 (0897)									0016 (0557)								1304 (0675)								0272 (0671)		
							1066									0013								0583 (0683)								0271 (0962)		
							1056 (0803)									1085 (0673)								1301 (0556)								0338		
							5098									1079 (0162)								1466								0022 (0814)		
							1429									0012 (0190)								1379								0692 (0901)		
							1423 (0959)									0572 (0915)								1467								0999		
							1417									0088								0823 (0570)								0024 (0565)		
							1059 (0958)									0063 (0573)								0585								0693 (0883)		
							1062									0027 (0575)								1470								0485		
							0056 (0459)									0009 (0577)								0309								0807		
							0575 (0161)									0570								0392 (0252)								0805 (0688)		
							0055									0030								0923								0810 (0793)		
							0035 (0233)									0046 (0581)								1275								0954 (0286)		
							0569									0578 (0583)								1276 (0920)								0827 (0792)		
							0057 (0649)									0477								1242								0014 (0674)		
							0052 (0611)									0160 (0741)								0878 (0236)								1465		
							0156 (0208)									0305								0852 (0681)								0311 (0684)		

Slight color deviations cannot be ruled out.

Color numbers mentioned in brackets indicate original Metrosene color numbers.

12

Les codes couleur entre parenthèses correspondent aux codes couleur Metrosene d'origine.

13

14

15

16

6676	6677	1676	6682	1679	6680	6675	1453		6676	6677	1676	6682	1679	6680	6675	1209		6676	6677	1676	6682	1679	6680	6675	0650 (0242)		6676	6677	1676	6682	1679	6680	6675	0037
							0265 (0997)									1384 (0781)								0373									1462	
							0260 (0514)									1451								1239								0343 (0234)		
							0828									0779 (0512)								0414 (0750)								1008		
							1053 (0527)									0537 (0339)								0413 (0239)								1361		
							1055									0538 (0731)								0412 (0725)								0416 (0427)		
							1347									0512 (0973)								3525								0323		
							0278 (0528)									0285 (0515)								0770								0322 (0425)		
							0634 (0728)									1222 (0844)								0327 (0713)								0321 (0202)		
							0196 (0663)									0372 (0820)								0326 (0705)								0411 (0854)		
							1346									0379 (0692)								1227 (0621)								0331 (0813)		
							1054 (0531)									0530 (0521)								0475 (0904)								1140 (0624)		
							0163									0464								1228								3501		
							0899									0380 (0783)								0398								0850 (0724)		
							0174									0267								0479								3506		
							1172									1160								0324								0318		
							1121 (0517)									0465 (0732)								1235								0332 (0642)		
							1120									1456								1175								0415 (0623)		
							1424 (0614)									0269 (0698)								1050 (0166)								1360		
							0280									0387 (0525)								0431 (0388)								1452		
							0287 (0510)									1380 (0615)								1048 (0745)								0348 (0710)		
							0261 (0830)									1224								1002								1282		
							1130									0833 (0733)								1382								1362 (0700)		
							1131 (0658)									0975 (0712)								0399 (0823)								0950		
							0900									0175								1183								4000 (0003)		
							0262 (0667)									0428 (0618)								0381 (0824)										
							0281 (0511)									0395 (0524)								1457										

Geringe Farbabweichungen sind nicht auszuschliessen.

Die in Klammern angegebenen Farbnummern entsprechen den ursprünglichen Metrosene-Artikeln.